

## Holzspalter-Ventil mit Auto-Knock-Off



**Bestellnummer: CC-HZV**

- mit automatischer Endabschaltung (Auto-Knock-Off)

Zum Spalten fährt man den Zylinder von Hand aus. Dann stellt man den Hebel auf Rückhub und der Zylinder fährt ein. Wenn der Zylinder in der Endlage angekommen ist, schaltet das Ventil selbst in den Neutralumlauf. Dadurch kann man halbautomatisch Holz spalten. Sie haben nach dem Umschalten auf Rückhub die Hände frei und können das gespaltene Holz wegräumen und neues einlegen. Die Zeitersparnis ist enorm. Der Druck der Endabschaltung ist einstellbar.

Anleitung zur Druckeinstellung der automatischen Endabschaltung:

- Lösen Sie die Verschlusschraube über dem Tankanschluss (OUT) mit einem 16er Schlüssel
- Mit einem Schlitzschraubendreher können Sie nun den Abschalt Druck verstellen (rechts= höherer Druck)

### **Kenngrößen:**

- Nenndurchfluss: 90 l/min
- Max. Druck: 300 bar
- Druckanschluss: 3/4" Innengewinde
- Tankanschluss: 3/4" Innengewinde
- Zylinderanschlüsse: 1/2" Innengewinde
- Hebel 180° drehbar
- Abmessungen L x B x H: 344 mm x 103 mm x 75 mm (ohne Hebel)

Achtung: Das Ventil hat kein Druckbegrenzungsventil.